

ISO pistikud ja kaablid		EEK
ISO konnektor BMW	tk.	57
ISO konnektor BMW vanem, kui 2001	tk.	57
ISO konnektor FORD	tk.	53
ISO konnektor FORD C-Max, MONDEO vanem, kui 2003	tk.	57
ISO konnektor CHRYSLER	tk.	54
ISO konnektor HONDA	tk.	63
ISO konnektor MAZDA	tk.	63
ISO konnektor MERCEDES-BENZ	tk.	64
ISO konnektor MITSUBISHI	tk.	64
ISO konnektor NISSAN	tk.	70
ISO konnektor PEUGEOT	tk.	74
ISO konnektor TOYOTA	tk.	57
ISO konnektor VW GOLF V / SKODA	tk.	64
ISO konnektor (toide+kõlarid) (8+8) /auto sisse/	kpl.	14
ISO konnektor (toide+kõlarid) (16) /auto sisse/	tk.	17
ISO konnektor (toide+kõlarid) (16 CH) /auto sisse/	tk.	14
ISO konnektor (toide+kõlarid) (16)	tk.	14
ISO konnektor 10 4RCA (line out)	tk.	72
ISO konnektor 36 4RCA (line out)	tk.	103
Mini-ISO konnektor 4RCA (line out)	tk.	79
Mini-ISO konnektor 5RCA (line out)(subwoofer)	tk.	97
Mini-ISO konnektor (roheline)	tk.	56
Kaabel 1 x 0.22 mm <sup>2</sup> (must)	m	1
Kaabel 1 x 0.5 mm <sup>2</sup> (must)	m	2
Kaabel 1 x 0.75 mm <sup>2</sup> (must)	m	3
Kaabel 1 x 1.5 mm <sup>2</sup> (must)	m	4
Kaabel 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (must)	m	5
Kõlarite kaabel 2 x 0.22 mm <sup>2</sup> (p/must)	m	2
Kõlarite kaabel 2 x 0.22 mm <sup>2</sup> (läbip.)	m	2
Kõlarite kaabel 2 x 0.35 mm <sup>2</sup> (p/must)	m	3
Kõlarite kaabel 2 x 0.35 mm <sup>2</sup> (läbip.)	m	3
Kõlarite kaabel 2 x 0.50 mm <sup>2</sup> (p/must)	m	4
Kõlarite kaabel 2 x 0.50 mm <sup>2</sup> (läbip.)	m	4
Kõlarite kaabel 2 x 0.75 mm <sup>2</sup> (p/must)	m	6
Kõlarite kaabel 2 x 0.75 mm <sup>2</sup> (läbip.)	m	6
Kõlarite kaabel 2 x 1.00 mm <sup>2</sup> (p/must)	m	8
Kõlarite kaabel 2 x 1.00 mm <sup>2</sup> (läbip.)	m	8
Kõlarite kaabel 2 x 1.50 mm <sup>2</sup> (p/must)	m	11
Kõlarite kaabel 2 x 1.50 mm <sup>2</sup> (läbip.)	m	11
Kõlarite kaabel (CCAL) 2 x 1.50 mm <sup>2</sup> (läbip.)	m	6
Kõlarite kaabel 2 x 2.50 mm <sup>2</sup> (p/must)	m	16
Kõlarite kaabel 2 x 2.50 mm <sup>2</sup> (läbip.)	m	18
Kõlarite kaabel (CCAL) 2 x 2.50 mm <sup>2</sup> (läbip.)	m	10
Kõlarite kaabel 2 x 4.00 mm <sup>2</sup> (läbip.)	m	28
Kõlarite kaabel (CCAL) 2 x 4.00 mm <sup>2</sup> (läbip.)	m	14
Kõlarite kaabel 2 x 6.00 mm <sup>2</sup> (läbip.)	m	43
Toitekaabel OFC 4AWG (20 mm <sup>2</sup> ) must	m	78
Toitekaabel OFC (CCAL) 4AWG (20 mm <sup>2</sup> ) must	m	62
Toitekaabel OFC 4AWG (20 mm <sup>2</sup> ) pun.	m	78
Toitekaabel OFC (CCAL) 4AWG (20 mm <sup>2</sup> ) pun.	m	62
Toitekaabel OFC 5AWG (16 mm <sup>2</sup> ) punane	m	61
Toitekaabel OFC 5AWG (16 mm <sup>2</sup> ) must	m	61
Toitekaabel OFC 7AWG (10 mm <sup>2</sup> ) pun.	m	40
Toitekaabel OFC 7AWG (10 mm <sup>2</sup> ) pun.	m	34
Toitekaabel OFC 7AWG (10 mm <sup>2</sup> ) must	m	40

Toitekaabel OFC 7AWG (10 mm <sup>2</sup> ) must	m	34
Toitekaabel OFC 8AWG (8 mm <sup>2</sup> ) pun.	m	34
Toitekaabel OFC 10AWG (5 mm <sup>2</sup> ) pun.	m	21
Telefonikaabel 4g (valge)	m	2
Telefonikaabel 4g (must)	m	2
Kaabel USB A-B 3.0 m	tk.	20
Kaabel USB A-A 3.0 m	tk.	20
Juhe 2RCA-2RCA HQ 5.0 m	tk.	66
Termo kahanemistoru DRS-2 mm (must)	m	2
Termo kahanemistoru DRS-3 mm (must)	m	2
Termo kahanemistoru DRS-5 mm (must)	m	3
Termo kahanemistoru DRS-7 mm (must)	m	4
Termo kahanemistoru DRS-10 mm (must)	m	4
Termo kahanemistoru DRS-15 mm (must)	m	9
Termo kahanemistoru DRS-20 mm (must)	m	16
Termo kahanemistoru DRS-30 mm (must)	m	27
Kaabli side plastm. 3x100 mm (valge) /100 tk./	pk.	4
Kaabli side plastm. 3x150 mm (valge) /100 tk./	pk.	9
Kaabli side plastm. 4x150 mm (must) /100 tk./	pk.	11
Kaabli side plastm. 4x200 mm (valge) /100 tk./	pk.	16
Kaabli side plastm. 4x200 mm (must) /100 tk./	pk.	16
Kaabli side plastm. 4x250 mm (must) /100 tk./	pk.	23
Kaabli side plastm. 5x300 mm (valge) /100 tk./	pk.	34
Kaabli side plastm. 5x300 mm (must) /100 tk./	pk.	34
Isolatsiooniteip "VINI-TAPE" 0.13mmx19mmx25m (must) tule	tk.	13
Isolatsiooniteip "VINI-TAPE" 0.13mmx19mmx20m (must)	tk.	13
Isolatsiooniteip 0.13mmx19mmx20m (must)	tk.	4
Isolatsiooniteip "TESA" 0.13mmx19mmx25m (must)	tk.	11
Isolatsiooniteip "TESA" 19mmx15m (must) tekstiil	tk.	34
Isolatsiooniteip 19mmx25m (must) tekstiil	tk.	31
		0
<b>Autotarvikud ja komponendid</b>		<b>0</b>
Antenni adapter BL-JP pikk	tk.	21
Antenni adapter BL-JP lühike (metall)	tk.	16
Antenni adapter JP-BL pikk	tk.	20
Antenni adapter JP-BL lühike (metall)	tk.	16
Adapter RCA-2RCA (paar)	tk.	26
Auto antenni otsik	tk.	2
Auto antenni otsik (plast.)	tk.	3
Autoantenni pesa	tk.	12
Kapotilüliti 10mm 6,3 mm (klemm PS-116)	tk.	10
Kapotilüliti 12mm 6,3 mm (klemm PS-116)	tk.	10
AUDI ukseüliti	tk.	26
Kaitsmepesa AGU (veekindel)	tk.	31
Kaitsmepesa AGU	tk.	31
Kaitsmepesa ANL	tk.	107
Kaitse ANL 100A	tk.	13
Kaitse AGU (10x38 mm) 20A	tk.	6
Kaitse AGU (10x38 mm) 40A	tk.	6
Kaitse AGU (10x38 mm) 50A	tk.	6
Kaitse AGU (10x38 mm) 60A	tk.	6
Kaitse AGU (10x38 mm) 80A	tk.	6
Autorelee 40A/12VDC	tk.	21
Autorelee 40A/24VDC	tk.	24
Kaablijagaja 2x4AWG(in)-4x8AWG(out)	tk.	86
Kaabliking L14-8	tk.	8

Kaabliking L5,5-8	tk.	4
Kaablikahvel L14-6A	tk.	8
Kaablikahvel L8-S4A	tk.	4
Subwoofer-i klemm kuld (Æ 110 mm)	tk.	23
Subwoofer-i klemm LSC7G kuld	tk.	20
Autoraadio äravõetav karp (universaalne) 174 mm	tk.	286
Autoraadio äravõetav karp (universaalne) 193 mm	tk.	315
Autoraadio äravõetav karp BLAUPUNKT (lühike)	tk.	257
Autoraadio konnektor ALPINE TDA-7513	tk.	69
Autoraadio konnektor ALPINE TDA-7524	tk.	46
Autoraadio konnektor ALPINE TDA-7854	tk.	96
Autoraadio konnektor CLARION ARX-8170	tk.	46
Autoraadio konnektor CLARION 718R	tk.	77
Autoraadio konnektor CLARION DRX-960RZ	tk.	43
Autoraadio konnektor DAEWOO AKF-4235	tk.	122
Autoraadio konnektor JVC KS-RT404	tk.	64
Autoraadio konnektor JVC KS-FX220	tk.	77
Autoraadio konnektor JVC KS-LX3	tk.	69
Autoraadio konnektor KENWOOD KRC-256 - ISO	tk.	93
Autoraadio konnektor KENWOOD KRC-155D	tk.	77
Autoraadio konnektor KENWOOD KRC-256	tk.	69
Autoraadio konnektor KENWOOD KRC-354	tk.	46
Autoraadio konnektor KENWOOD KRC-451D	tk.	143
Autoraadio konnektor KENWOOD KRC-555R	tk.	97
Autoraadio konnektor LG TCC-5610	tk.	60
Autoraadio konnektor LG NEW	tk.	96
Autoraadio konnektor NAKAMISHI CD-45Z	tk.	97
Autoraadio konnektor PANASONIC CQ-RDP123 - ISO	tk.	93
Autoraadio konnektor PANASONIC CQ-FX35	tk.	96
Autoraadio konnektor PANASONIC FX-45	tk.	97
Autoraadio konnektor PANASONIC CQ-RD105	tk.	122
Autoraadio konnektor PANASONIC CQ-RD210	tk.	96
Autoraadio konnektor PANASONIC CQ-RDP123	tk.	77
Autoraadio konnektor PANASONIC CQ-858EG	tk.	97
Autoraadio konnektor PHILIPS DC-316	tk.	43
Autoraadio konnektor PHILIPS DC-908	tk.	46
Autoraadio konnektor PIONEER DEH-P1500R - ISO	tk.	93
Autoraadio konnektor PIONEER KE-1900	tk.	96
Autoraadio konnektor PIONEER DEH-690	tk.	96
Autoraadio konnektor PIONEER KEH-1300	tk.	60
Autoraadio konnektor PIONEER KEH-2600	tk.	77
Autoraadio konnektor PIONEER KEH-2900	tk.	77
Autoraadio konnektor PIONEER KEH-P1010R	tk.	60
Autoraadio konnektor PIONEER KEH-P6600R	tk.	77
Autoraadio konnektor PIONEER KEH-P7400R	tk.	69
Autoraadio konnektor PIONEER KEH-M8000R	tk.	46
Autoraadio konnektor PIONEER KEH-M8300	tk.	46
Autoraadio konnektor PIONEER DEH-424R	tk.	46
Autoraadio konnektor PIONEER DEH-P545R	tk.	97
Autoraadio konnektor PIONEER DEH-P1500R	tk.	77
Autoraadio konnektor PIONEER DEH-P2000	tk.	69
Autoraadio konnektor PIONEER DEH-2300R	tk.	77
Autoraadio konnektor PIONEER DEH-P6000	tk.	46
Autoraadio konnektor SANYO FXR-42RD	tk.	97
Autoraadio konnektor SONY CDX-3000 - ISO	tk.	93
Autoraadio konnektor SONY CDX-3000	tk.	77

Autoraadio konnektor SONY MDX-800REC	tk.	97
Autoraadio konnektor SONY XTC-U100	tk.	60
Autoraadio konnektor SONY XR-U220	tk.	60
Autoraadio konnektor SONY XR-3310	tk.	77
Autoraadio konnektor SONY XR-3500	tk.	60
Autoraadio konnektor SONY XR-4400	tk.	77
Autoraadio konnektor VDO MR600 / CLARION VRX633	tk.	77
		0
<b>Testrid</b>		0
Digitaalne tester M-832	tk.	99
Digitaalne tester M-830B	tk.	86
Digitaalne tester M-890G	tk.	257
Digitaalne tester UNI-T (UT20B)	tk.	84
Digitaalne tester UNI-T (UT33C)	tk.	215
Digitaalne tester MASTECH (MS8900)	tk.	84
Testeri juhtmete komplekt	kpl.	29
		0
<b>TV tarvikud ja puldid</b>		0
Patarei GP 1.5V AA (R6)	tk.	3
Patarei GP 1.5V AAA (R03)	tk.	4
TV kaabel RG-6	m	2
TV kaabel RG-660	m	3
TV kaabel RG-660C	m	4
TV signaali jagaja (1-2) välis /9.5 mm/	tk.	3
TV signaali jagaja (1-2) kolmnurk /9.5 mm/	tk.	7
TV signaali jagaja (1-2) /5-1000 MHz/	tk.	16
TV signaali jagaja (1-3) /5-1000MHz/	tk.	21
TV signaali jagaja (1-4) /5-1000MHz/	tk.	36
FM raadio antenn (TV pistikuga)	tk.	14
TV pesa (metall) kuld	tk.	15
TV pistik BNC (suruv) /RG-6/	tk.	4
TV üleminek (metall)	tk.	3
TV kaugjuhtimispuult AIWA RC-7VT06	tk.	72
TV kaugjuhtimispuult AIWA RC-TC141KE	tk.	57
TV kaugjuhtimispuult AIWA RC-ZVT03	tk.	86
TV kaugjuhtimispuult AKAI RC-61A	tk.	57
TV kaugjuhtimispuult BEKO RC-613311	tk.	72
TV kaugjuhtimispuult BEKO RC-647340	tk.	72
TV kaugjuhtimispuult BEKO RC-900	tk.	72
TV kaugjuhtimispuult DAEWOO R-25	tk.	57
TV kaugjuhtimispuult DAEWOO R-28B03	tk.	57
TV kaugjuhtimispuult DAEWOO R-28B04	tk.	57
TV kaugjuhtimispuult DAEWOO R-18A07	tk.	72
TV kaugjuhtimispuult DAEWOO R-40B02	tk.	57
TV kaugjuhtimispuult FUNAI (TV+Text)	tk.	57
TV kaugjuhtimispuult FUNAI (TV+Video)	tk.	57
TV kaugjuhtimispuult FUNAI (TV)	tk.	57
TV kaugjuhtimispuult GOLDSTAR 105-230A	tk.	57
TV kaugjuhtimispuult GOLDSTAR VS-068A	tk.	57
TV kaugjuhtimispuult GRUNDIG TP-623	tk.	57
TV kaugjuhtimispuult GRUNDIG TP-760	tk.	72
TV kaugjuhtimispuult GRUNDIG TP-711	tk.	57
TV kaugjuhtimispuult GRUNDIG TP-715	tk.	72
TV kaugjuhtimispuult GRUNDIG TP-720	tk.	72
TV kaugjuhtimispuult HITACHI CLE-878	tk.	57
TV kaugjuhtimispuult JVC RM-C227	tk.	72

TV kaugjuhtimispult JVC RM-C530	tk.	57
Kaugjuhtimispult JVC (Video)	tk.	72
TV kaugjuhtimispult JVC RM-C220	tk.	57
TV kaugjuhtimispult JVC RM-C565	tk.	57
TV kaugjuhtimispult JVC RM-C470	tk.	57
TV kaugjuhtimispult JVC RM-C334	tk.	57
TV kaugjuhtimispult JVC RM-C463	tk.	57
TV kaugjuhtimispult JVC RM-C495	tk.	57
TV kaugjuhtimispult JVC RM-C601	tk.	57
TV kaugjuhtimispult JVC RM-C548	tk.	57
TV kaugjuhtimispult LG 6710V00079A	tk.	57
TV kaugjuhtimispult LG 6710V00007A	tk.	86
TV kaugjuhtimispult LG 6710V00017H	tk.	57
TV kaugjuhtimispult LG (GS) 229Y	tk.	86
TV kaugjuhtimispult LG 6710V00028S	tk.	57
TV kaugjuhtimispult LG 6710V00009S	tk.	86
TV kaugjuhtimispult LG 6710V00088A	tk.	86
TV kaugjuhtimispult LG 105-230M	tk.	57
TV kaugjuhtimispult LG 105-230F	tk.	57
TV kaugjuhtimispult NEC RD-1078E	tk.	57
TV kaugjuhtimispult NEC RD-1110E	tk.	57
TV kaugjuhtimispult ORION 076L078090	tk.	57
TV kaugjuhtimispult LG 6710V00061G	tk.	72
TV kaugjuhtimispult PANASONIC EUR-10449	tk.	72
TV kaugjuhtimispult PANASONIC EUR-644666	tk.	57
TV kaugjuhtimispult PANASONIC EUR-644660	tk.	57
TV kaugjuhtimispult PANASONIC EUR-51971	tk.	86
TV kaugjuhtimispult PANASONIC EUR-501310	tk.	57
TV kaugjuhtimispult PANASONIC EUR-501325	tk.	57
TV kaugjuhtimispult PANASONIC EUR-501380	tk.	57
TV kaugjuhtimispult PANASONIC EUR-511310	tk.	86
TV kaugjuhtimispult PHILIPS RC-0301	tk.	72
TV kaugjuhtimispult PHILIPS RC-0764	tk.	57
TV kaugjuhtimispult PHILIPS RC-8205	tk.	72
TV kaugjuhtimispult PHILIPS RC-8205+4SM	tk.	72
TV kaugjuhtimispult PHILIPS RC-7807	tk.	72
TV kaugjuhtimispult PHILIPS RC-28350	tk.	57
TV kaugjuhtimispult PHILIPS RC-7535	tk.	86
TV kaugjuhtimispult PHILIPS RC-6805	tk.	57
TV kaugjuhtimispult PHILIPS RC-19335003	tk.	57
TV kaugjuhtimispult PHILIPS RC-283206	tk.	72
TV kaugjuhtimispult PHILIPS RC-7507	tk.	86
TV kaugjuhtimispult PHILIPS RC-7940	tk.	57
TV kaugjuhtimispult PHILIPS RT-25184	tk.	86
TV kaugjuhtimispult PHILIPS SBC-P520	tk.	86
TV kaugjuhtimispult SAMSUNG AA59-10031Q	tk.	72
TV kaugjuhtimispult SAMSUNG AA59-0026B	tk.	72
TV kaugjuhtimispult SAMSUNG AA59-10129C	tk.	72
TV kaugjuhtimispult SAMSUNG AA59-00104N	tk.	72
TV kaugjuhtimispult SAMSUNG AA59-10032W	tk.	72
TV kaugjuhtimispult SAMSUNG AA59-00312B	tk.	86
TV kaugjuhtimispult SAMSUNG AA59-10075K	tk.	86
TV kaugjuhtimispult SAMSUNG 3F14-00034-B90	tk.	72
TV kaugjuhtimispult SAMSUNG 3F14-00038-242	tk.	72
TV kaugjuhtimispult SAMSUNG 3F14-00038-300	tk.	72
TV kaugjuhtimispult SANYO RC-711	tk.	57

TV kaugjuhtimispult SHIVAKI (TV)	tk.	72
TV kaugjuhtimispult SHARP G-1023BMSA	tk.	72
TV kaugjuhtimispult SHARP G-1350SA	tk.	72
TV kaugjuhtimispult SHARP G-1085PESA	tk.	72
TV kaugjuhtimispult SHARP G-1061SA	tk.	72
TV kaugjuhtimispult SCHNEIDER	tk.	57
TV kaugjuhtimispult SONY RM-834	tk.	72
TV kaugjuhtimispult SONY RM-836	tk.	72
TV kaugjuhtimispult SONY RM-833	tk.	86
TV kaugjuhtimispult SONY RM-2910	tk.	57
TV kaugjuhtimispult SONY RM-821	tk.	86
TV kaugjuhtimispult SONY RM-869	tk.	72
TV kaugjuhtimispult SONY RM-887	tk.	72
Kaugjuhtimispult SONY RM-80993 (video)	tk.	72
TV kaugjuhtimispult THOMSON RCT-100	tk.	72
TV kaugjuhtimispult THOMSON RCT-2100S	tk.	86
TV kaugjuhtimispult THOMSON RCT-3004	tk.	57
TV kaugjuhtimispult TOSHIBA CT-9599	tk.	57
TV kaugjuhtimispult TOSHIBA CT-9712	tk.	72
TV kaugjuhtimispult TOSHIBA CT-9734	tk.	72
TV kaugjuhtimispult VESTEL RC-2040	tk.	72
TV kaugjuhtimispult VESTEL RC-2100	tk.	57
TV kaugjuhtimispult VESTEL RC-2440	tk.	86
CD Raadio kaugjuhtimispult PANASONIC RAK-RX316W	tk.	72